

FUSIBILI CILINDRICI INDUSTRIALI PORTAFUSIBILI SEZIONABILI SERIE "BCH"

INDUSTRIAL CYLINDRICAL FUSES SERIES "BCH" MODULAR FUSEHOLDERS

Norme - Standards IEC EN 60269-1, IEC EN 60269-2, IEC EN 60947-3, VDE 0636

I portafusibili della serie BCH sono realizzati tenendo conto delle più recenti tecnologie. Il corpo è realizzato in materiali termoplastici autoestinguenti e resistenti alle elevate temperature, mentre i contatti sono in rame argentato. Tutti i portafusibili sono piombabili. La versione con LED fornisce una indicazione visiva dell'avvenuto intervento del fusibile, mentre la versione con microinterruttore fornisce una segnalazione a distanza dell'intervento del fusibile (che dovrà essere dotato di percussore), dell'apertura della maniglia e della mancanza dei fusibili. I fusibili devono essere ordinati separatamente.

The fuseholders of the BCH series are made taking into account the best latest technologies. The body is made of thermoplastic self-extinguishing and resistant to high temperatures materials, while its contacts are made by silver-plated copper. All fuseholders are sealable. The version with LED provides a visual indication of the operation of the fuse while the version with microswitch provides a remote indication of the intervention of the fuse (that must be of the type with striker), of the handle opening and of the lack of fuses. The fuses must be ordered separately.



Portafusibile BCH 1x38
BCH 1x38 modular fuseholder

BCH 38 - PORTAFUSIBILI SEZIONABILI (AC-22B) PER FUSIBILI CILINDRICI 10,3x38 BCH 38 - MODULAR FUSEHOLDERS (AC-22B) FOR 10,3x38 CYLINDRICAL FUSES

codice IW IW code	tipo type	n. poli poles	n. moduli 17,5 mm no. 17,5 mm modules	indicatore luminoso indicator light	micro microswitch	I _n (A) I _n (A)	V _n (V) V _n (V)	conf. pack.
2301038	BCH 1x38	1P	1	—	—	32A	690V	12-240
2304138	SBCH 1x38	1P	1	X	—	32A	690V	12-240
2301137	NBCH 1x38	1P+N	1	—	—	32A	690V	12-240
2301138	BCH 1x38N	1P+N	2	—	—	32A	690V	6-120
2302038	BCH 2x38	2P	2	—	—	32A	690V	6-120
2303038	BCH 3x38	3P	3	—	—	32A	690V	4-80
2304338	SBCH 3x38	3P	3	X	—	32A	690V	4-80
2303137	NBCH 3x38	3P+N	3	—	—	32A	690V	4-80
2303138	BCH 3x38N	3P+N	4	—	—	32A	690V	3-60

Omologazione (UL) (SP) esclusi i tipi NBCH 1x38 e NBCH 3x38
(per questi tipi la categoria d'impiego è AC-20B)

(UL) (SP) approval except types NBCH 1x38 and NBCH 3x38
(for these types the utilization category is AC-20B)



Portafusibile BCH 1x51
BCH 1x51 modular fuseholder

BCH 51 - PORTAFUSIBILI SEZIONABILI (AC-22B) PER FUSIBILI CILINDRICI 14x51 BCH 51 - MODULAR FUSEHOLDERS (AC-22B) FOR 14x51 CYLINDRICAL FUSES

codice IW IW code	tipo type	n. poli poles	n. moduli 17,5 mm no. 17,5 mm modules	indicatore luminoso indicator light	micro microswitch	I _n (A) I _n (A)	V _n (V) V _n (V)	conf. pack.
2301051	BCH 1x51	1P	1,5	—	—	50A	690V	6-72
2304151	SBCH 1x51	1P	1,5	X	—	50A	690V	6-72
2305051	BCH/P 1x51 ⁽¹⁾	1P	1,5	—	X	50A	690V	6-72
2301151	BCH 1x51N	1P+N	3	—	—	50A	690V	3-36
2302051	BCH 2x51	2P	3	—	—	50A	690V	3-36
2303051	BCH 3x51	3P	4,5	—	—	50A	690V	2-24
2304351	SBCH 3x51	3P	4,5	X	—	50A	690V	2-24
2305351	BCH/P 3x51 ⁽¹⁾	3P	4,5	—	X	50A	690V	2-24
2303151	BCH 3x51N	3P+N	6	—	—	50A	690V	1-12

Omologazione (UL) (SP) (1) Per fusibili CH/P14 con percussore

(UL) (SP) approval (1) Fuses CH/P14 with striker must be used




Portafusibile BCH 1x58
BCH 1x58 modular fuseholder

BCH 58 - PORTAFUSIBILI SEZIONABILI (AC-20B) PER FUSIBILI CILINDRICI 22x58 BCH 58 - MODULAR FUSEHOLDERS (AC-20B) FOR 22x58 CYLINDRICAL FUSES

codice IW IW code	tipo type	n. poli poles	n. moduli 17,5 mm no. 17,5 mm modules	indicatore luminoso indicator light	micro microswitch	I _n (A) I _n (A)	V _n (V) V _n (V)	conf. pack.
2301058	BCH 1x58	1P	2	—	—	100A	690V	6-48
2304158	SBCH 1x58	1P	2	X	—	100A	690V	6-48
2305058	BCH/P 1x58 ⁽¹⁾	1P	2	—	X	100A	690V	6-48
2301158	BCH 1x58N	1P+N	4	—	—	100A	690V	3-24
2302058	BCH 2x58	2P	4	—	—	100A	690V	3-24
2303058	BCH 3x58	3P	6	—	—	100A	690V	2-16
2304358	SBCH 3x58	3P	6	X	—	100A	690V	2-16
2305358	BCH/P 3x58 ⁽¹⁾	3P	6	—	X	100A	690V	2-16
2303158	BCH 3x58N	3P+N	8	—	—	100A	690V	1-8

Omologazione (UL) (SP) (1) Per fusibili CH/P22 con percussore

(UL) (SP) approval (1) Fuses CH/P22 with striker must be used



Kit spine accoppiamento
Kit of assembling pins

SPINETTE DI ACCOPPIAMENTO ASSEMBLY PINS

codice IW IW code	per portafus. for fuseholders	kit per accoppiamento n. poli kit for no. poles assembling	n. spine per leva frontale no. pins for front handle	n. spine per corpo portafusibile no. pins for fuseholder body	conf. pack.
2398001	BCH 38	2	10	30	1 kit
2398002	BCH 38	3	10	60	1 kit
2398003	BCH 51	2	10	30	1 kit
2398004	BCH 51	3	10	60	1 kit
2398005	BCH 58	2	10	30	1 kit
2398006	BCH 58	3	10	60	1 kit